

CREPERA CIRCULAR ELÉCTRICA

MODELO
CM003



   
www.migsacv.com.mx

PRODUCTO IMPORTADO POR:

MAQUINARIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.
📍 HENRY FORD 257-H, COL. BONDOJITO, ALC. G.A.M. 07850, CDMX.
☎ 5517.4771 | 5739.3423



 **migsa®**

MANUAL DE USUARIO

d) El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.

e) Manipulación incorrecta o negligente.

4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en los centros de servicio autorizados.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado, seguirá prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de reparación y la autorización expresa del consumidor.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

PRODUCTO: _____

MARCA: _____

MODELO: _____

SERIE: _____

FECHA DE VENTA: _____

ADVERTENCIA

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Apagar el aparato y desconectar la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato.

Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:

- a) Por el personal de cocinas en área de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
- b) Casas de campo.
- c) Por clientes de hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
- d) Entornos tipo dormitorio o comedor.

“Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro”.

GUARDE Y LEA ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1) Lea todas las instrucciones.
- 2) Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua o algún líquido.
- 3) No toque las superficies que pueden estar calientes. Use las asas y perillas proporcionadas.
- 4) Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
- 5) Evite el contacto con partes móviles.
- 6) No opere la máquina de crepas o cualquier otro equipo eléctrico con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato se haya caído o dañado de alguna manera o si no está funcionando correctamente. Lleve la unidad al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- 7) El uso de accesorios no recomendados o vendidos por nosotros pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 8) No lo utilice en exteriores.

9) Verifique siempre que el control está desactivado antes de conectar el cable a la toma de corriente. Para desconectar, gire la perilla de control en "off" (apagado), luego desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.

10) No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o de un horno caliente.

11) No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.

12) La Crepera fue hecha para estar siempre sobre un mostrador o mesa estable.

13) No utilice el aparato para otro uso distinto al indicado.

14) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, falta de experiencia o conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

15) Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

- Para su protección, la Crepera está equipada con un juego de cables de 3 conductores.
- La unidad se entrega con un enchufe de 3 clavijas moldeadas con conexión a tierra y debe ser utilizado correctamente en combinación con un receptáculo de conexión a tierra.

OPERACIÓN

1. Conecte el cable a una toma de 230V. La luz verde se prenderá para indicar que la unidad está encendida.
2. Gire el mando del termostato a la temperatura deseada. Una vez que la temperatura es alcanzada, la luz naranja de "FUNCIONAMIENTO" se apagará.
3. Vierta la mezcla en medio de la superficie para cocinar y usar el esparcidor para difundir la masa uniformemente. Una vez que la crepa es preparada al dorado deseado en la parte inferior, utilice la espátula para voltearla y cocine el otro lado. Utilice la espátula para retirar la crepa cuando termine de cocinar. Para mejores resultado limpie el exceso de masa fuera del esparcidor entre cada crepa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La Crepera debe limpiarse después de cada uso con agua tibia y jabón. El exterior de la unidad puede limpiarse frotando con cuidado con un paño húmedo.

Limpie la superficie de cocción mientras la unidad está caliente, usando agua tibia y jabón. NO USE AGUA FRIA EN LA SUPERFICIE CALIENTE.

El aparato no se debe limpiar en el chorro directo de agua. Tampoco lo sumerja completamente en agua para limpiarlo.

GARANTÍA

MODELO
CM003

Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V. garantiza por el término de **6 MESES** este producto en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento en uso comercial o industrial a partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el equipo.

Incluye la reparación o remplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, y la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia de la factura de venta del equipo. En su caso, presentar esta póliza de garantía con el sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.

2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza mayor.

3. El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo.

Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en:

- a) Cuando el equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales ó carga excesiva de trabajo.
- b) Cuando el equipo no sea operado de acuerdo al instructivo de operación que se acompaña.
- c) Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **MIGSA**.